

JOLLY RICAMBI



TURAFALLE

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA'
JR23113001	EUROL - Radiator Sealer, turafalle liquido per radiatore Lubrifica pompa acqua e sigilla perdite fino a 0,9mm	250 ml



Agitare bene prima dell'uso. Riscaldare il motore e accendere il riscaldamento.
Aggiungere una lattina per trattare 6/12 litri di liquido refrigerante nell'impianto (circa 25ml per 1L), quindi lasciare il motore al minimo per dieci minuti. Prevenire la corrosione. Previene perdite fino a 0,9 mm.

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA'
JR23128001	EUROL - Radiator Cleaner, pulitore per radiatore Rimuove ruggine, calcare e altre impurità.	250 ml



Una lattina è raccomandata per trattare 6/12 litri di liquido.
Versare nel radiatore e guidare il mezzo per 30minuti; dopo aver guidato la miscela può essere scaricata (dopo il raffreddamento) ed il radiatore può essere lavato con acqua.
Questo processo dovrebbe essere ripetuto fino a quando l'acqua è chiara e visibilmente priva di contaminanti.
Infine riempire il radiatore con il liquido di raffreddamento del motore raccomandato.

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA'
JR23114001	Turafalle metallico per perdite radiatore acqua, azione super rapida	25 g



CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA'
JR23115001	Turafalle liquido per piccole perdite radiatore olio	325 ml



Aggiungere all'olio motore, un flacone tratta fino a 6 litri di olio.
L'applicazione del prodotto non influisce sulla periodicità del cambio dell'olio.